

Montageanleitung: Brodit 655569

Angled mount ONLY for automatic gear shift

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip unter der Mittelkonsole festhaken.

2. Das obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um die Gangschaltung und dem Mittelkonsole-Rahmen drücken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.