

Montageanleitung: Brodit 655575

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

2. Das obere Ende des ProClip hart nach unten drücken und die obere angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.