

Montageanleitung: Brodit 655583

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Oberfläche, wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Eine Ecke der oberen angewinkelten Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Danach das obere Ende nach unten drücken, so dass sich die ganze angewinkelte Kante in den Spalt geht.

3. Das untere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken, so dass sich die angewinkelte untere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" geht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.