

Montageanleitung: Brodit 655590

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip über der Armaturenbrett-Überhang festhaken.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und der Armaturenbrett-Überhang drücken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.