

Montageanleitung: Brodit 655620

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken. Das untere Ende nach vorne drücken und die mit Nut versehene Kante über dem Lüftungsgitter festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch über dem rechten Lüftungsgitter angebracht werden. Ein Gerät das in dieser Position montiert ist, kann dem Display blockieren.

4. ProClip ist montiert.