

Montageanleitung: Brodit 655632

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene obere Kante des ProClip unter dem Rahmen des Lüftungsgitters festhaken.

2. Die untere Kante des ProClip um dem Rahmen des Lüftungsgitters festhaken

3. Dieser ProClip kann überall innen die Weite der Lüftungsgitter platziert werden.

4. ProClip ist montiert.