

Montageanleitung: Brodit 655641

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene untere Kante des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken und die mit Nut versehene obere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch über dem rechten Lüftungsgitter angebracht werden. Ein Gerät das in dieser Position montiert ist, kann dem Display blockieren.

4. ProClip ist montiert.