


Montageanleitung: Brodit 655645

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip bei den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett platzieren.

2. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die untere Kante um dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt, gleichzeitig als die obere angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett reingeht.

3. Dieser ProClip kann überall innen der Weitre der Lüftungsgitter platziert werden.

4. ProClip ist montiert.