

Montageanleitung: Brodit 655657

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende drücken.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und der Blende drücken.
3. Das obere Ende des ProClip nach oben drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.