

Montageanleitung: Brodit 655662

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene obere Kante des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken und die mit Nut versehene untere Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch über dem linken Lüftungsgitter angebracht werden.

4. ProClip ist montiert.