

Montageanleitung: Brodit 655663

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken und die obere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch auf dem linken Lüftungsgitter angebracht werden.

4. ProClip ist montiert.