

Montageanleitung: Brodit 655668

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das mitgelieferten "Gap Opener" über dem Lüftungsgitter halten und zum Aufweiten die dünne Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die obere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den "Gap Opener" herausziehen und in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett bei der rechten Ecke drücken. Den "Gap Opener" nach unten in den Spalt schieben/drücken bis zur Position wie im Bild gezeigt wird. Die untere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Das untere Ende justieren so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Dieser ProClip kann über die ganze Breite des Lüftungsgitter angebracht werden. Dieser ProClip kann auch auf der rechten Seite des Lenkrad montiert werden.

4. ProClip ist montiert.