

Montageanleitung: Brodit 655682

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die rechte Kante des ProClip um dem runden Rahmen platzieren.

2. Das linke Ende des ProClip weg vom Armaturenbrett ziehen. Gleichzeitig die linke Seite nach vorne drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen festhaken.

3. Die linke Seite andrücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.