

Montageanleitung: Brodit 655685

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Amaturenbrett-Überhang und dem Armaturenbrett-Top drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach unten ziehen. Die untere Kante unter der Armaturenbrett-Überhang festhaken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.