

Montageanleitung: Brodit 655754

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene untere Kante des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Den ProClip nach unten/vorne drücken. Die mit Nut versehene obere Kante des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Dieser ProClip kann überall innen die Breite des Lüftungsgitters platziert werden.

4. ProClip ist montiert.