

Montageanleitung: Brodit 655764

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Reinigen Sie den Bereich, in dem die Halterung angebracht werden soll, mit dem beiliegenden Alkoholtupfer. Ziehen Sie die Klebebandabdeckungen von der Halterung ab. Drücken Sie die Unterseite der Halterung zwischen die Lüftungsöffnung und den umgebenden Rahmen.

2. Drücken Sie die Halterung nach oben/vorne in den Spalt zwischen der Lüftungsöffnung und dem umgebenden Rahmen.

3. Ansicht von der Seite.

4. ProClip ist montiert.