

Montageanleitung: Brodit 655825

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den oberen Teil des ProClips in den Spalt neben dem "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den ProClip nach oben und vorne drücken und die mit Nut versehene untere Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

4. ProClip ist montiert.