

Montageanleitung: Brodit 655835

Angled mount Geeignet für handy

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Öffne die Klappe zum Handschuhfach. Benutzen Sie das mitgeschickte feuchte Tuch, um die Oberfläche zu säubern wo ihr ProClip befestigt werden soll. Entfernen Sie den Schutzstreifen von dem doppelseitigen Klebeband der am ProClip sitzt. Haken/Platzieren Sie den unteren gewinkelten Teil vom ProClip in den Spalt, zwischen Handschuhfach und Armaturenbrett.
2. Ziehen Sie die Gummileiste ein bisschen raus um den Spalt ein wenig zu spreizen.
3. Haken Sie den oberen gewinkelten Teil vom ProClip, unter dem Spalt der Gummileiste ein.
4. ProClip ist montiert.