

Montageanleitung: Brodit 655851

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Verwenden Sie das beiliegende Alkoholpad, um den Bereich zu reinigen, in dem die Halterung installiert werden soll. Ziehen Sie die Klebestreifenabdeckung an der Halterung ab. Führen Sie die obere Lippe der Halterung in den Spalt zwischen der Entlüftung und der Verkleidung ein.

2. Drücken Sie die Frontplatte des nach unten hoch nach vorne und führen Sie die untere Lippe in den Spalt zwischen der Entlüftung und der Verkleidung ein. Drücken Sie mit dem Daumen nach oben, um sicherzustellen, dass die Oberlippe vollständig eingeführt ist und das Klebeband richtig befestigt ist.

3. Der ProClip ist an seinem Platz.

4. Der ProClip ist an seinem Platz.