

Montageanleitung: Brodit 655956

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
2. Den ProClip nach nieder und vorne.
3. Drücken und die mit Nut versehene obere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
4. ProClip ist montiert. Dieser ProClip kann auch am linken Lüftungsgitter montiert werden.