

Montageanleitung: Brodit 656011

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte-Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die ProClip Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende der Halterung um die Blende festhaken.

2. Das untere Ende nach vorne drücken, so dass sich die untere Kante in den Spalt im Armaturenbrett festhakt.

3. Das untere Ende nach vorne drücken so dass sich die untere Kante richtig im Spalt sitzt und die Klebestreifen befestigen.

4. ProClip ist montiert.