

Montageanleitung: Brodit 656021

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende der Halterung unter die innere Oberseite des Lüftungsgitter-Gehäuses festhaken.

2. Das untere Ende der Halterung nach oben und vorne drücken. Die untere Kante über die innere Unterseite des Lüftungsgitter-Gehäuses festhaken.

3. Die Halterung andrücken, so dass sich die Klebestreifen richtig befestigen. Dieser ProClip kann auch auf dem rechten Lüftungsgitter platziert werden, sofern das Gerät, das Sie installieren möchten, die Sicht auf den Bildschirm nicht beeinträchtigt.

4. ProClip ist montiert.