

Montageanleitung: Brodit 656041

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen dem Bildschirm und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Das obere Ende der Halterung nach oben ziehen und die Kante in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett festhaken.

3. Die Halterung andrücken, so dass sie richtig im Platz sitzt und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip Halterung ist montiert.