

Montageanleitung: Brodit 656115

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die Halterung unter dem Armaturenbrett-Überhang platzieren. Die Halterung nach oben drücken, so dass sich die obere Kante in den Spalt zwischen der hellen Blende und dem Armaturenbrett reingehet.

2. Das untere Ende der Halterung nach oben und vorne drücken.

3. Das untere Ende der Halterung nach vorne drücken so dass sich die untere Kante um das untere Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

4. Die ProClip halterung sitzt im Platz. Die Halterung kann innerhalb der Breite den mittleren Lüftungsgittern beliebig platziert werden, sofern das montierte Gerät/die montierte Ausrüstung Sicht und Zugang nicht behindert.