

Montageanleitung: **Brodit 711489**

Für Geräte mit Pistolgrip und original Rubber Boot (94ACC0442, 94ACC0441). Mit Kugelgelenk und AMPS-Bohrungen.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Abbildungen ansehen.

1. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen und die Montageplatte auf der Rückseite abnehmen.
2. Die Montageplatte an der gewünschten Stelle positionieren und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
3. Die Halterung auf die Montageplatte setzen und darauf achten, dass die Schraube in die Öffnung des Kugelgelenks passt. Die Schraube festziehen, bis die Halterung sicher befestigt ist, sich jedoch weiterhin verstellen lässt.
4. Die Halterung ist nun montiert.