

Montageanleitung: Brodit 712002

Passt für Geräte mit original Skin. Mit Kugelgelenk.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.

2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise platzieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

3. Das Gerät in der Halterung zu platzieren: Das untere Ende des Geräts in der Halterung platzieren, wo die Öffnung zwischen den Seitenwänden breitest ist. Das obere Ende des Geräts nach vorne klappen so dass sich das Gerät flach in der Halterung ist. Das Gerät gerade nach unten in die Halterung drücken. Das Gerät von der Halterung zu entfernen: Das Gerät gerade nach oben drücken bis das untere Ende bei die breiteste Teil der Öffnung zwischen den Seitenwanten platziert ist. Das obere Ende des Geräts weg von Halterung klappen und das Gerät raus von Halterung nehmen.

4. Die Halterung ist montiert.