

Montageanleitung: **Brodit 712437**

Mit Kugelgelenk. 2.7A Ladung. 12 + 24V. Mit Easy-switching system. Ladung durch Pogo-Anschluss. Für Gerät mit + ohne Handstrap (nicht in Hülle + Skin + Boots).

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.
3. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise platzieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Halterung festschrauben so dass die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
4. Die Halterung ist montiert.