

Montageanleitung: Brodit 713283

Mit Kugelgelenk. 2A Ladung. 12/24V. Mit Easy-switching system. Ladung durch Pogo-Anschluss. Passend für Geräte mit oder ohne Handschlaufe. Passt für Geräte ohne Rugged Boot.


1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.
3. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise platzieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen, so dass die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
4. Die Halterung ist montiert.