

## Montageanleitung: Brodit 727168

Mit Kugelgelenk.

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

2. Das Gerät seitwärts in der Halterung schieben, so dass der Anschluss anschliesst.

3. Um das Gerät zum entfernen, es seitwärts raus von Halterung schieben.

4. Die Halterung ist montiert.