

Montageanleitung: Brodit 741046

Passiv Halterung mit Kugelgelenk. Feder Bolzen Verriegelung.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise platzieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

2. Das Gerät in der Halterung zu platzieren: Das untere Ende des Geräts in der Halterung platzieren und das obere Ende nach vorne drücken, so dass es sich in der Halterung fest einrastet. Das Verschluss nach unten an schieben.

3. Das Gerät von der Halterung zu entfernen: Das Verschluss nach oben weg von der Halterung schieben. Das obere Ende der Halterung nach oben drücken, gleichzeitig das obere Ende des Geräts raus von der Halterung ziehen.

4. Die Halterung ist montiert.