

Montageanleitung: Brodit 802852

Left mount

1.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Den beiliegenden "Gap-opener" in den Spalt an Pos. 1 zum Aufweiten unterhalb des Rahmens der Lüftung drücken.
2. Den unteren Teil des ProClip in den Spalt neben den "Gap-opener" drücken. Den "Gap-opener" wegziehen.
3. Den "Gap-opener" in den Spalt an Pos. 2 drücken. Den oberen Teil des ProClip in den Spalt neben den "Gap-opener" drücken bis das Einrasten zu hören ist. Den "Gap-opener" wieder weg ziehen.