

Montageanleitung: Brodit 802916

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken.
2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken.
3. Das obere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.