

Montageanleitung: Brodit 802987

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken.
2. Das angewinkelte obere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Das mit Nut versehene untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken.
4. ProClip ist montiert.