

## Montageanleitung: Brodit 803041

Left mount



**Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.**

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip in den Spalt in dem Armaturenbrett bei der Windschutzscheibe drücken. Den ProClip nach links in den Spalt schieben.
2. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken und gleichzeitig das untere Ende des ProClip nach unten ziehen, so dass sich die gedrehte obere Kante in dem Spalt festhakt.
3. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der mit Holzmaserung versehenen Blende und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken.
4. ProClip ist montiert.