

Montageanleitung: Brodit 803043

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lese Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Schutzfolien von den Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Instrumentenbrett und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen Armaturenbrett und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Den "Gap Opener" in den Spalt über der rechten Seite des Lüftungsgitters drücken.

3. Das obere Ende des ProClip in den Spalt neben dem "Gap Opener" drücken. Wenn der Spalt zu eng ist, den "Gap Opener" zur linken Seite des ProClip versetzen, und abwechselnd auf der linken und rechten Seite des oberen Endes des ProClip nach unten drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.