

Montageanleitung: Brodit 803078

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lese Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

3. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Lüftungsfitter drücken. Das obere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.