

Montageanleitung: Brodit 803184

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie von den Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig anheben/abziehen. Die angewinkelte Kante des ProClip an der Blende der A-Säule unter der Gummidichtung festhaken.
2. Den ProClip nach vorne andrücken, so dass sich das andere angewinkelte Teil zwischen A-Säule und Windschutzscheibe festhakt. Die Gummidichtung wieder festdrücken.
3. Den ProClip andrücken, so dass er richtig im Platz sitzt.
4. ProClip ist montiert.