

Montageanleitung: Brodit 803198

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das angewinkelte obere Ende des ProClip in den Spalt im Armaturenbrett drücken, rechts von Lüftungsgitter.
2. Die linke Seite des ProClip nach vorne andrücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt festhakt.
3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Lüftungsgitter-Rahmen festhaken.
4. ProClip ist montiert.