

Montageanleitung: Brodit 803268

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünnen Enden der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die "Gap Opener", wie auf dem Bild, etwa 8-10 cm auseinander anordnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Einen "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach vorne drücken so dass die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass er ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.