

Montageanleitung: Brodit 803278

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die rechte Ecke des oberen Endes des ProClip in den Spalt links von den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt links von den ProClip drücken. Die linke Ecke des oberen Endes des ProClip in den Spalt drücken. Den ProClip nach vorne drücken, so das obere mit Nut versehene Ende ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das untere Ende des ProClip in dem Münzfach unter dem Lüftungsgitter-Rahmen festhaken.

4. ProClip ist montiert.