

Montageanleitung: Brodit 803291

Left mount NOT for models with storage compartment below the air vent.



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken.

3. Den "Gap Opener" nach vorne drücken, gleichzeitig die obere Kante des ProClip, mit Nut, in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach rechts schieben, so weit wie möglich. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.