

Montageanleitung: Brodit 803362

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

2. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.