

Montageanleitung: Brodit 803443

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Armaturentafel drücken.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben klappen, so dass sich die angewinkelte untere Kante hinter der Armaturentafel festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" einrastet. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.