

Montageanleitung: Brodit 803501

Left mount, Right

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das mit Nut versehen untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören ist.

2. Das mit Nut versehen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören ist.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.