

Montageanleitung: Brodit 803504

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt im Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach oben/vorne drücken, so dass sich die angewinkelte untere Kante in den Spalt festhakt.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken., so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.