

Montageanleitung: Brodit 803582

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie von den Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig anheben/abziehen. Die linke Seite des ProClip an der Blende der A-Säule unter der Gummidichtung festhaken.
2. Den ProClip nach vorne andrücken, so dass sich das lange rechte Teil zwischen A-Säule und Fenster festhakt.
3. Den ProClip andrücken, so dass er sich ordentlich festhakt.
4. ProClip ist montiert.