

Montageanleitung: Brodit 803596

Left mount ONLY for models with factory navigation. NOT for wood grain panel. NOT for coupé.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" seitwärts schieben. Den "Gap Opener" in den Spalt Richtung Lenkrad schieben. Den ProClip Richtung Lenkrad schieben, so dass er sich neben den "gap Opener" platziert ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett festhakt.

4. ProClip ist montiert.