

Montageanleitung: Brodit 803600

Left mount NOT for models with factory navigation (except Copu  ). NOT for wood grain panel.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das d  nne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem L  ftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett dr  cken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" dr  cken. So lange dr  cken, bis ein Einrasten zu h  ren/f  hlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem L  ftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett dr  cken. Den ProClip nach vorne dr  cken, so dass sich die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.