

Montageanleitung: Brodit 803612

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.

3. Den ProClip nach links/vorne klappen so dass sich die gedrehte Kante hinter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt im Seitenwand des Armaturenbretts festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.