

Montageanleitung: Brodit 803875

Left mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Armaturenbrett Überhang nach oben ziehen, gleichzeitig die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip hinter der Blende unter dem Armaturenbrett Überhang festhaken.
2. Den ProClip nach links schieben.
3. Das untere Ende des ProClip ziehen und in das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken.
4. ProClip ist montiert.